IBERO SYSTEM

MAIS PERTO DE VOCÊ DO QUE VOCÊ IMAGINA



MANUAL DE INSTALAÇÃO
SUSPENSOR S400

1. Monte o suspensor lateral fixado aos suportes vide figura 1:




Figura 1- Montagem suspensor lateral fixado a caixa

2. Após sua montagem fixe-o nas caixas chanfradas com um cordão de solda com cateto mínimo de 6 mm vide figura 2:




Figura 2-Montagem do suspensor na caixa

3. Monte o suspensor lateral fixado ao braço da suspensão vide figura 3:




Figura 3 - Montagem do suspensor lateral fixado ao braço

4. Após sua montagem fixe-o nos braços com um cordão de solda com cateto mínimo de 6 mm (a medida do início da chapa de fechamento até o início do suspensor é de 21 mm) vide figura 4:




Figura 4 - Montagem do suspensor no braço

5. Após o termino monte as molas pneumáticas do suspensor e teste seu funcionamento. O suspensor da caixa deve estar alinhado com o suspensor do braço da suspensão pneumática.




Figura 5 – Vista Isométrica

IBERO GROUP

IBERO SYSTEM

IBERO PARTS

FONTAINE FIFTH WHEEL

Rua São Roque nº 1215 - Vila Japão
Itaquaquecetuba - SP - CEP 08599-020

11 4648 1313 | 11 2666 0971

WWW.IBEROEQUIPAMENTOS.COM.BR